

LS-WL-Prinzenkappe – Bommel/Fransen/Schlaufen (Fringe)

1. Die Rückseite der fertigen Stickerei. Der weiße Unterfaden ist gut zu sehen, auch der goldene Oberfaden.



2. Ich fasse nun mit einer spitze Schere **unter** den Unterfaden



3. Nun schneide ich den **Unterfaden** durch – den goldenen Oberfaden unten und oben NICHT mit durchschneiden. Es bleiben kurze Reste vom Unterfaden stehen, die man nach dem Auswaschen und Trocknen evtl. noch kürzen kann, ist aber selten nötig.



4. Vorderseite: ich fasse mit der Schere unter die goldenen Fransen und hebe sie an.



5. Nun kann man sehen, dass die Fransen locker sind. Hätte ich den goldenen Faden an der unteren Kante mit geschnitten, wären die Fransen offen. So sind es mehr Schlaufen als Fransen.



© Liane Schommertz 2015